


## Vélo femme – Victoria Manoc 4

- Marque Victoria
- Modèle Manoc 4
- Moteur Bosch de 85 Nm
- Batterie de 625 Wh
- 4 modes d'assistance (eco, tour, sport, turbo)
- Lien du modèle :

<https://kameobikes.com/fr/shop/catalog/Ville%20et%20chemin/bikes/972/details>



### Fonctionnement des commandes :



## Charger le vélo



**Point de charge**

## Enlever la batterie




**Cache batterie**



**Verrou à baisser**



**Tourner la clé**  
**La batterie sort mais n'est pas libre**



**Appuyer sur le bouton pour libérer la batterie**

## Remettre la batterie



Replacer la batterie dans le socle inférieur

Présenter la batterie en bas

Tourner la clé

Pousser la batterie