

Route et Ravel – Victoria E.Touring 6.4

- Vélo dame et vélo homme du même modèle
- Modèle eTouring 6.4
- Moteur Shimano de 60 Nm
- Batterie de 500 Wh
- 3 modes d'assistance (eco, normal, high)
- Lien du modèle dame :
<https://www.kameobikes.com/fr/shop/catalogue-velo/utilisation/detail/707>
- Lien du modèle homme :
<https://www.kameobikes.com/fr/shop/catalogue-velo/utilisation/detail/709>



CADRE DAME




CADRE HOMME

ATTENTION :

Pour ce vélo, ne pas mettre les pieds sur les pédales lors du démarrage du système électrique. Le moteur doit s'initialiser, sans cela, vous n'aurez pas d'assistance.

Fonctionnement des commandes



Charger le vélo, sur ou en dehors du vélo



Enlever la batterie

1. Tourner la clé $\frac{1}{4}$ de tour
2. Faire glisser la batterie vers la gauche

Remettre la batterie

1. Placer la base de la batterie dans le socle
2. Glisser la batterie vers la droite